


Translations:Montaje P3steel - Tutorial 1 - Estructura y eje Y/133/es

 No ejercer demasiada presión para que no dañe ni las piezas impresas ni los rodamientos. Debe ser la justa para que el rodamiento no tenga holgura.