

# Translations:Panneau de commande DIY/40/fr

---

Et enfin , ont assemble le tout ! 2 possibilités pour la fin . des charnière en métal ,collé ou vissé . ou bien juste de la colle entre le plexi et le bois . la 1ere solution permet une ouverture de la boite .