

Translations:Pimp my fridge/61/fr

1. Découper 6 tasseaux de 46cm de long (tasseaux de 10mm)
 2. Découper 8 longueurs de 46cm dans du bois de moulures
 3. Fixer le tasseau central sur les panneaux ajournés
 4. en prenant en compte la largeur des portes coulissantes, fixer un tasseau aux deux extrémités
- Les portes doivent pouvoir coulisser librement, il ne reste plus qu'à refermer la glissière
1. Fixer les bois de moulures en déport de 2cm par rapport aux tasseaux