

Translations:Poelito - Poêle de masse semi-démontable/237/fr

- Couvrir l'ouvrage en cours de prise s'il fait très chaud, ne pas mettre en œuvre ces mortiers en plein soleil ni en cas de gel. La prise est assez rapide : de l'ordre d'une ½ heure.
- Ne préparer que la dose que vous pouvez mettre en œuvre dans ce laps de temps.
- Éviter l'eau de pluie qui peut être acide et nuire à la prise du liant.
- Éviter l'eau chaude qui accélère la prise.