

Translations:Prothèse de main commandée par des capteurs musculaires/149/fr

1. **Percer la poulie** : Agrandir 2 trous opposés à 2mm qui permettront de venir visser le pignon
2. Visser la poulie et le pignon ensemble
3. Visser l'ensemble sur le moteur S03N
4. Ajuster le boîtier du moteur S03N : Limer ou couper la partie comme indiqué pour permettre l'emplacement du moteur dans la paume
5. Mise en place du moteur :
 - Pignon vers le haut à l'horizontale, tourner le moteur à la main dans le sens anti-horaire jusqu'à la butée
 - Tourner le moteur très légèrement en sens horaire pour qu'il ne soit plus en butée
 - Maintenir l'index ouvert, placer le moteur et les engrenages ensemble
 - Le câble du moteur doit être dirigé vers le petit doigt en passant sous le moteur
 - Ranger le câble pour qu'environ 5cm dépasse