

# Translations:Prothèse de main commandée par des capteurs musculaires/210/fr

---

**Montage final** Rendu à cette étape, le code doit être téléversé dans la main et le fonctionnement validé

- Ranger les câbles dans la paume
- Mettre les 3 boutons sur les tact switch
- Finir le montage de la main en vissant la partie supérieur de la paume.