

# Translations: Réalisation d'une pièce en 2D avec la cnc/29/fr

---

Viens ensuite le moment de déterminer la trajectoire de l'outil par rapport aux contours de la pièce : pour délimiter le périmètre extérieur d'une pièce on choisira une trajectoire à l'extérieur du contour (« Outside »), et pour créer une poche à l'intérieur d'une surface on choisira une trajectoire intérieure (« Inside »).