

Translations: Réalisation d'une pièce en 3D avec la fraiseuse numérique/38/fr



Astuce : Il est plus facile de le faire en regardant la pièce par-dessous.

Onglet « Heights » : Afin que la pièce ne se détache pas de brut lors de l'usinage, il faut laisser une épaisseur de matière sur la partie inférieure de la pièce : « Bottom Height » à « Model Bottom » à « Offset = 3mm »