

# Translations:Ruche en kit/35/fr

---

1. Posez les pattes arrière à plat sur le sol, puis placez les deux panneaux latéraux dans les fentes correspondantes.