

# Translations:Salad tongs/20/fr

---

Pour former le ressort à partir de la barre plate, creuser d'abord à la lime une rainure au milieu de la pièce, pour faire comme une ligne de pli. Chauffer l'aluminium sur cette ligne et la marteler jusqu'à la tordre en un angle aigu. Pour couvrir la ligne de coupe qui reste, y couler un peu d'aluminium à l'aide d'une tige de fer et d'un chalumeau. Le rendu est maintenant plus net.