

# Translations:Scénographie modulable et démontable/17/fr

---

1. Découper les tasseaux de 50 de manière à obtenir 4 pieds de 2m de longueur
2. Sur chaque pieds tracer sur une tranche une ligne médiane à la face.
3. Placer un premier point à 25mm du haut du pieds, un second à 150, puis 350, 550...
4. Tourner le tasseau d'un quart de tours, sur cette nouvelle face tracer les points à 50, 250, 450, 650...
5. Percer le tasseau de part en part, a l'aide d'un foret de 9mm aux emplacements déterminé.
6. Faire de même sur les 4 pieds.