

Translations:Scénographie modulable et démontable/19/fr

1. Découper les tasseaux de 25 à 841mm de longueur
2. Placer les inserts au centre des bases.
 - Percer à l'aide d'un foret de 9 un trou au centre de chaque base de 50mm de profondeur minimum
 - Sur la longueur de votre insert, élargir le trou de manière à pouvoir y visser l'insert
3. Faire de même sur les deux bases de tout les tasseaux de 841mm