

# Translations:Scénographie modulable et démontable/21/fr

---

1. Scier un carré de 50\*50mm dans chaque coin du panneau de 16mm épaisseur
2. Sur chaque autres panneaux tracer le long de la longueur à 25mm du bord une ligne sur laquelle placer les points à 25mm du haut, puis 50 puis 150, 250,350,450...
3. Percer à l'aide d'un foret de 9 sur ces points.