

Translations:Scénographie modulable et démontable/23/fr

1. sur le sol placer derrière un premier panneau, deux pieds , la même face de ces pieds contre le panneau
2. Installer des vis dans les trous pour maintenir le tout (trois vis de chaque côté suffisent)
3. serrer d'un côté avec des tasseaux de 25 avec insert
4. de l'autre avec rondelle et écrou
5. Placer et visser le second panneau à angle droit du premier
6. Visser les deux derniers pieds, l'un aubout des tasseaux, l'autre sur l'autre extrémité du second panneau
7. rejoindre les deux derniers pieds par un tasseau.
8. Installer à 750mm du sol deux tasseaux vissés face à face, y poser la planche de travail.