

# Translations: Showerloop - Guide 2: Filters/21/fr

---

Pour obtenir une coupe nette, les vidéos suivantes sont très utiles. L'idée principale est d'utiliser du ruban adhésif pour obtenir une ligne parfaitement droite autour du tube et de découper autour. Avec une scie à ruban, vous pouvez utiliser le niveleur (outil d'alignement) pour maintenir la coupe droite. Comme l'acrylique fonctionne beaucoup comme le bois, vous pouvez aplanir ou ajuster la coupe avec du papier de verre.