

Translations:Showerloop - Guide 2: Filters/24/fr

Utilisez un joint ou du silicone de la même manière que celle mentionnée ci-dessus pour connecter les couvercles inférieurs aux tubes. Remplissez le creux comme indiqué dans les étapes ci-dessus, mais au lieu de laisser le matériau sécher, pressez le cylindre dans le couvercle, serrez-le et laissez-le sécher (idéalement pendant 24 heures). Le silicone peut être lissé avec un doigt ganté. Cela réduit également la surface de fixation des bactéries ou de la saleté. La pression de l'eau est la plus élevée au bas du filtre. Il est donc judicieux de fusionner le tube avec le couvercle inférieur, car cela renforce l'étanchéité.