

Translations:Showerloop - Guide 2: Filters/30/fr

Insérez l'écrou hexagonal dans la rainure du couvercle et vissez le raccord mâle-mâle en laiton (ou le connecteur de flexible fileté) sur le côté extérieur plat du couvercle.