

# Translations:Showerloop - Guide 3: Connecting the pipes/12/fr

---

La connexion du flexible est simple, utilisez un embout de flexible à la place du connecteur fileté et fixez le flexible avec un collier. Assurez-vous que ce soit vraiment bien fait.