

# Translations:Télécommande pour reflex/32/fr

---

## Pour la boîte:

- une planche de médium en 6mm (de environ 15\*30)
- deux vis à bois
- colle à bois
- une bombe de peinture de la couleur de votre choix