

Translations:Un mur de plantes aromatiques/21/fr

Il faut ensuite fabriquer les attaches qui serviront à fixer les pots sur le panneau. J'ai utilisé un rouleau de ruban métallique perforé. On fait le tour du pot pour voir la longueur nécessaire, on coupe. Et pour lui donner la bonne forme, on replie les 2 extrémités puis on applique la bande autour du pot en serrant. Les attaches sont prêtes. Vient alors l'étape de la peinture : on applique d'abord une couche d'apprêt universel, puis après séchage (vérifier le temps indiqué sur le spray) on pulvérise une couche de peinture en variant les couleurs comme sur le modèle.