

Translations: Ventilateur USB/75/fr

- Enfiler le fil de cuivre dans le tube. Le tube est dans le bon sens si le creux situé à une de ses extrémités est situé vers le bas.
- Positionner le creux vers l'avant de l'objet. Appuyer doucement pour faire rentrer le mât progressivement en effectuant des petites rotations de gauche à droite et de droite à gauche pour le faire passer dans le trou ajusté à son diamètre.
- Le mât doit traverser la plaque supérieure et la plaque inférieure du socle. Le creux permet alors de faire passer les fils.