

# Translations:ZAC+ Kathodentester-Zelle/37/de

---

- Lupfe schon mal vorsorglich eine kleine Ecke vom blauen Masking-Tape an. So kannst du anschließend es gut abziehen.
- Dann trage von der Außenseite im Falz und auch auf der GDL einen Wulst aus Kleber auf. Dieser muss zunächst auch ein paar Minuten anziehen. Derweil kann es zur Bildung von Blasen kommen. Du kannst sie man mit einer Nadel oder einem Cuttermesser anstechen. An solchen Stellen trage nochmal etwas Kleber auf.
- Ziehe Bluetape ab solange der Kleber noch frisch ist, um ein ausreißen bzw. mitabreißen des Klebers zu verhindern.
- Entferne das Bluetape auf der Innenseite. Anschließend muss der Kleber noch eine Weile trocknen.