

# Translations:ZAC+ Kathodentester-Zelle/39/de

---

- Lege alles zurecht und schneide alles zusammen.
- Vergiss nicht die EPDM-Dichtung. Damit ist der Schichtaufbau des Sandwichs komplett.
- Stecke von vorne Schrauben mit Unterlegscheiben durch die Löcher ...
- und setze von hinten Muttern drauf. Leider gibt es keine Unterlegscheibe weil die Schraube nicht lang genug ist. Es geht aber auch so.

## längere Schrauben

- Klebe jetzt den Dichtungsspalt mit M2 zu.
- Lasse wieder einige Minuten ablüften.