


Translations:ZAC+ Kathodentester-Zelle/40/de

- Überprüfe noch einmal alle Stellen von außen.
- Dichte noch mal zusätzlich mit Tape ab oder klebe die Schonkanten.

 Als Tape hat sich braunes Paketband bewährt ... d.h., es ist ein Sauzeug, wenn man es später "abknibbeln" muss, um die Zelle wiederverwenden zu können.