

Translations:Mobi-doc/76/fr

Prenez un premier support d'éclairage et démonter soigneusement la pince (chez nous, il a fallu le faire avec un tourne vis "torx").