

Translations:Montaje de P3steel por HTA3D - Tutorial 3 - Cama Caliente/40/es

1. Preparamos el cable bipolar para la soldadura. Esto es: el negativo irá en las conexiones 2 y 3, por lo que debemos dejar visible una longitud de cobre suficiente para que cubra ambas conexiones. El positivo irá a la conexión 1, dejamos visible lo necesario para que la cubra.
2. Ponemos cinta kapton para fijar el cable en la cama y que nos permita soldar con mayor facilidad
3. Soldamos.