

Translations: Showerloop - Guide 2: Filters/27/fr

Cette partie peut demander un peu de pratique pour déterminer la quantité de fibres à utiliser. Vous pouvez également remplacer la fibre avec du ruban de téflon (ruban de tuyau) et, en règle générale, je mets environ 8 couches (nombre de tours), mais cela dépend de la taille du trou.