

Translations:Showerloop - Guide 2: Filters/28/fr

Maintenez le contre-écrou en place tout en utilisant une clé pour serrer le raccord au contre-écrou. Un raccord de flexible peut également être utilisé à la place du raccord en cuivre.