

Translations:Showerloop - Guide 2: Filters/31/fr

Utilisez de la fibre de chanvre et de l'huile minérale ou beaucoup de ruban de téflon autour du raccord et de l'écrou hexagonal + utilisez du silicone pour fixer la chose pour de bon.