

Translations:Showerloop - Guide 4: Make the backplate/6/fr

Insérez les plaques de support à travers le mur et à l'aide de boulons ou de tiges filetées coupées, de rondelles et d'écrous, fixez la plaque de support/le filtre ou le régulateur au mur. Les trous étaient un peu trop éloignés pour les plaques de support, il y avait donc un écart trop grand pour que les écrous soient parfaitement serrés. Ainsi, du contreplaqué de 20 mm a été coupé et des trous réalisés (aux mêmes positions que les plaques de support) pour obtenir un ajustement parfait entre la plaque de support, le contreplaqué et le mur.