Translations: Torréfacteur de café à énergie solaire (pour concentrateur de Scheffler)/334/fr

Montage du bac :

- commencer par plier à 90° les côtés du refroidisseur qui sont intégré à la tôle (photo 130310)
- plier ensuite dans la largeur, de part et d'autre du fond horizontal, pour relever les bords. Un côté des triangles doit être vertical, l'autre horizontal.
- plier également les extrémités dans la largeur, de manière à obtenir des rebords verticaux aux deux bouts.
- pour les côtés de la face opposée, qui doivent être soudés, plier les languettes sur la tôle principale à 90°. Puis souder les côtés (tôles triangulaires) à l'extérieur pour compléter le refroidisseur.
- fermer le refroidisseur par une bande de 20 mm, ou mieux 30 mm de hauteur, de chaque côté, afin de relier les côtés triangulaires entre eux. Pour cela, positionner le panier sur le bac et souder les bandes aux triangles, tout en laissant le bac en place, pour maintenir la taille du bac bien ajustée à la taille du panier (photo 175148).