

Translations:Trotec laser - Erreur 138/13/fr

Appuyez plusieurs fois sur la lamelle avec votre doigt pour vérifier le bon fonctionnement de votre switch.