

Translations: Ventilateur USB/88/fr

- Sans retourner le bouton du potentiomètre en position initiale (sens inverse des aiguilles d'une montre), brancher le connecteur USB à un ordinateur ou à un transformateur 5 Volts (Ce sont les transformateurs utilisés pour les téléphones portable.)
- Puisque la puissance est mise au maximum, le moteur devrait se mettre à faire tourner les pales une fois le connecteur USB branché.