


Partez à l'exploration des ondes grâce à la SDR

ce tutoriel concerne la fameuse clé rtl2832 r820  ajout d'une connectique d'antenne sur la clé rtl2832 r820 pour écouter les fréquences de 100 khz à 14 mhz

il faut souder une connectique d'antenne sur qd le mieux est de souder un petit fil derrière la plaque, là où il n'y a pas les composants. Sous ubuntu utilisez le programme "gqrx" choisissez dans device "other" puis device string "rtl=0,direct_samp=2" cliqué sur ok fermé le programme et redémarré le, puis écouté autour de 7mhz par exemple n'hésitez pas à chercher ou à me poser des questions sur la modification du fil vert sur la photo