


1 - GÉRER SA MATIÈRE

LE POINT SUR L'UTILISATION



Dimensions Max

L : 1000mm / l : 610mm



Epaisseur Max

Bois : environ 12mm
PMMA : environ 10mm
Cuir : 5mm

Matériaux




Bois (contreplaqué, OSB, massif)
Carton - Papier - Tissu - Cuir - etc.



Pas de plastique sauf **PMMA**




Bois type médium (MDF) - Métaux



Matière légèrement gondolée ?


Si votre matière n'est pas plane (une planche de bois gondolée par exemple), utilisez le kit d'étaux.

Une matière non plane faussera vos réglages, car le laser ne se situera pas à la bonne distance pour découper et graver efficacement.



Papier / Tissu

Pour les matières fines comme le papier ou le tissu, vous devez utiliser le plateau plein. Des aimants sont à votre disposition pour maintenir votre matière.



⚠ Fin de découpe / Rangement

À la fin de votre découpe, nettoyez le dessous de la grille (cf. tuto).

Si vous souhaitez laisser les restes de matières à l'Edulab, veuillez casser les petits bouts de chutes et les jeter à la poubelle avant de laisser un reste utilisable sous l'établi aux endroits prévus à cet effet.



NOTA BENE

TUTORIEL
VIDÉO

