


Fichier:Cr er sa propre trousse 5.PNG

Programme de formation : porteur de projet

FAB LAB
-KIT-



Étape 2

La Machine doit être en programme 1 ou 2 de couture. Le premier est centré sur le pied de biche et le second coud un peu sur la gauche. On s'assure que le mode « point de couture » du menu est sélectionné grâce à la LED rouge, sinon on presse le bouton menu jusqu'à ce qu'il le soit (souligné sur la photo ci-dessous). Il suffit alors d'utiliser les touches en dessous de l'écran de sélection jusqu'à voir apparaître le mode de couture souhaité. Le mode 2 est préférable si on veut éviter que la fermeture nous dérange.

CONTACT@FABLAB-EN-KIT.COM - WWW.FABLAB-EN-KIT.COM -
SIREN: 847 546 736 SIRET: 84754673600019 TVA: FR8847546736 ENREGISTRÉE AU RCS DE DOULAIN 847
546 736 CAPITAL SOCIAL: 20 000 000 € - 20 AVENUE DU RIVAGE GARANT, 59240 WAZEBERG

9

Taille de cet aperçu : 427 × 600 pixels.

Fichier d'origine (889 × 1 249 pixels, taille du fichier : 792 Kio, type MIME : image/png)

Cr_er_sa_propre_trousse_5

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	12 mai 2021 à 08:56		889 × 1 249 (792 Kio)	Fablab en Kit (discussion contributions)	Cr_er_sa_propre_trousse_5

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

La page suivante utilise ce fichier :

Créer sa propre trousse

Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

Résolution horizontale	47,24 p/cm
Résolution verticale	47,24 p/cm

