

# Translations:BlindTouch : Caroline/32/fr

---

Branchez ensuite les trois fils de cette façon :

- Fil orange du moteur branché sur la PIN 9
- Fil Marron du moteur branché sur le GND
- Fil rouge du moteur branché sur le 5V

L'hélice tourne désormais !