


Translations:Brancher des périphériques USB sur un ESP8266/109/fr

- Téléverser USB_desc
- Ouvrez le **Moniteur Série** (115200)
- **Brancher votre périphérique USB**
- **Redémarrer la carte** (ESP8266)

 Il n'est pas possible de brancher "à chaud" le périphérique USB (du moins dans les exemples) Vous devez redémarrer votre carte à chaque fois que vous débrancher et rebrancher un périphérique.