

Translations: Calcul des paramètres de coupe pour la fraiseuse numérique/6/fr

La vitesse d'avance (m/min): Ce paramètre gère la vitesse de déplacement de la broche dans le matériau à usiner horizontalement.