

Translations: Calcul des paramètres de coupe pour la fraiseuse numérique/9/fr

La profondeur de passe (mm): La profondeur maximale de pénétration la fraise dans le matériau en une passe.