

Translations:Chauffage solaire version ardoise/135/fr

- Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou d'entrée de l'air, à 30mm du litem, en bas du cadre.
- Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou de sortie de l'air, à 30mm du litem, en haut du cadre.