

Translations:Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable/31/fr

La « Distance perçage montant » est la distance entre le centre du perçage et le bout du montant. Dans notre exemple cette valeur est de 40 mm.