

Translations:Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable/45/fr

- Découpe des longueurs: La première étape consiste à couper les montants aux bonnes longueurs.