

# Translations:Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable/81/fr

---

Pour les dimensions, prévoir au moins un carré de :  $(3.14 * \text{rayon du dôme}) + 2.5 \text{ m}$ , afin de permettre d'enterrer la bâche à la périphérie du dôme.