

Translations:FoldaRap 2.5 : imprimante 3D facilement transportable/492/fr

Positionnez les charnières extérieures sous les supports-moteurs-z (prenez garde à l'orientation des pièces les unes par rapport aux autres).