

# Translations:Prothèse de main commandée par des capteurs musculaires/154/fr

---

- Agrandissement : Modifier le diamètre de perçage du bras de levier avec un foret de 1.6mm
- Modification vis : Pour la jonction entre le bras de levier et la transmission, la vis étant trop longue, il faut soit s'en procurer une courte, soit la raccourcir
- Réglage position moteur
  - Placer le bras de levier sur le moteur sans le visser.
  - Tourner le moteur sens anti-horaire jusqu'à la butée et mettre le moteur dans son emplacement
  - Visser le moteur sur son emplacement
- Mise en place moteur
  - Placer les doigts en position ouvert
  - Changer l'emplacement du bras de levier pour qu'il corresponde avec l'axe de la transmission
  - Visser l'ensemble