

Translations: Réalisation d'une pièce en 3D avec la fraiseuse numérique/116/fr

L'écran de démarrage « HomeTypeAtStart » apparaît, sélectionner « All axis Home » à l'aide des touches 1 et 5 et appuyez sur « Origin Ok »