

Translations: Réalisation d'une pièce en 3D avec la fraiseuse numérique/75/fr

Onglet « Passes » : « Stepmover » Cette fonction permet de régler le chevauchement de la fraise entre 2 passes : plus cette valeur est petite, plus l'état de surface de la pièce finie sera lisse.