

Translations:Roland camm-1 GR-420 - Tutoriel basique/11/fr

19. CUT CONFIG - Règle les conditions de coupe comme la force et la vitesse