

Translations:Roland camm-1 GR-420 - Tutoriel basique/65/fr

1. Appuyer sur [MENU] pour afficher UNSETUP
2. Le chariot de découpe se positionne à droite
3. Appuyer sur [PINCH], les pinces se relèvent
4. Retirer le vinyle par l'arrière de la machine